

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Háztartási Párátlanító

DD122FW-MK4




BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót


FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható. Egyéb területen történő használatát a gyártó nem javasolja.

1. Ne használja a gépet, ha a csatlakozó vagy a kábel meghibásodott.
2. A gépet minden esetben álló helyzetben használja és tárolja.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy otthonában az üzemi áramforrás megfelelő-e (220 V)
4. A gépet 1-40°C között használja.
5. Ne helyezze a gépet függöny és egyéb tárgyak közvetlen közelébe - min 40cm.
6. A szárítási üzemmód használatakor figyeljen a gép megfelelő távolságára a vizes ruháktól.
7. Soha ne helyezzen egyéb tárgyat a gép tetejére.
8. Elektromos meghibásodás elkerülése végett soha ne helyezze a gépet közvetlenül vizes területre, ne locsolja a gépet vízzel.
9. Soha ne húzza ki a gépet az "ON/OFF" gombbal történő kikapcsolás előtt.
10. Kikapcsolás után mindig áramtalanítsa a gépet.
11. A víztartályt mindig ürítse ki használat után.
12. Ha a gépet gyerek, háziállat közelében használja, a gép folyamatos ellenőre szükséges.
13. A kábelt ne helyezze padlószőnyeg alá. Figyeljen arra, hogy a kábel mindig látható legyen.
14. Ne helyezze a gépet napra.
15. A meghibásodott gépet a márkaképviselet szervizében javíttassa meg. Saját kezű javítással a garancia elveszik, valamint személyi sérülés következhet be
16. Ne használja a gépet hosszabbítóval, csak ha nagyon szükséges, mivel a hosszabbító a kábel túlmelegedését okozhatja.
17. A gépet a levegő szűrő nélkül ne használja.

- **Kompresszor nélküli páratlanító készülék** – nedvszívó rotor technológiával
- **Környezetbarát** – káros gázoktól mentes és csendes készülék
- **Nedvesség eltávolítása** - 7 liter/nap (20°C RH60%)
- **Víztartály kapacitása** - 2 liter
- **Filter speciális ezüst bevonata** – megöli a baktériumokat, jobb levegőt biztosít
- **Beépített ionizátor**
- **Elektromos légtérelő**
- **Szárító mód** – gazdaságos és turbó fokozat
- **Időzítő** – 8 óráig beállítható
- **Üzemelési hőmérséklet:** 1°C - 40°C
- **Könnyű és hordozható**
- **Könnyen üríthető víztartály**
- **Üzemelési fény**
- **Automata újraindítás** – áramkimaradás esetén
Áramkimaradás esetén a gép az előzőleg beállított üzemelési módban folytatja a páratlanítást







BE és Ki kapcsolás

1. Csatlakoztassa a gépet (áramigény 220 V)
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a BE kapcsoláshoz és KI kapcsoláshoz

Figyelem: Áramkimaradás esetén a gép az előzőleg beállított üzemelési módban folytatja a párártlanítást

Kikapcsolás után

1. A ventilátor még 2 percig működik (a gép ezzel hűti le magát). Ezalatt az idő alatt ne áramtalanítsa a gépet

DRY Üzem mód

1. "DRY MODE" funkcióhoz nyomja meg a "DRY MODE" gombot
2. Ezzel a funkcióval állítható be a párártlanítás intenzitása
3. "DRY MODE" funkció típusai: **Low / Quiet / High**

Üzem mód	Leírás
Lo 55~60%	A szoba megfelelő (relatív) páratartalmának elérése (RH) <ul style="list-style-type: none">• A funkcióval 55~60% páratartalom állítható be.
Quiet 55~60%	Alacsony ventiláció <ul style="list-style-type: none">• A gép alacsony ventilációval párártlanít, ezáltal ez az üzemmód nagyon halk
Hi 40~45%	Penészesedés megelőzése <ul style="list-style-type: none">• A funkcióval a gép 40~45% páratartalmat állít elő, ezzel megelőzve a penész kialakulását.

LAUNDRY Üzem mód

1. Ezzel az üzemmóddal a kitergetett ruhák gyorsabban száradnak
2. "LAUNDRY MODE" funkció típusai: **Saving -> Turbo**

Üzem mód	Leírás
Saving	Energiatakarékos / nyári üzemmód <ul style="list-style-type: none">• A gép meleg levegőt állít elő, ezzel elősegítve a ruha száradását
Turbo	A gyorsabb szárításért <ul style="list-style-type: none">• A gép meleg levegőt állít elő, ezzel elősegítve a ruha száradását

LÉGTERELŐK beállítása

1. Nyomja meg a "SWING" gombot a légtelők beállításához

Üzem mód	Leírás
Up	• Felfelé történő beállítás
Front	• Előre történő beállítás
Wide	• Széles szögben történő beállítás
Hold	• A "SWING" gomb megnyomásával a légtelők nem mozog tovább, a jelzőfény nem világít

TIMER Üzem mód


1. Nyomja meg a "TIMER" gombot az időzítő beállításához. (2,4 - 8 óra).
2. A gép a beállított idő elteltével leáll. A hátralevő időt az rányitó panelen lehet ellenőrizni (LED jelzi)
3. Ha az időzítő nincs bekapcsolva a LED nem világít.

IONISÁLÓ

1. Nyomja meg az "IONISER" gombot az ionizáló funkció bekapcsolásához.
2. Ha a funkció be van kapcsolva, ezt egy LED jelzi.
3. A gép az ionizáló funkció használatakor negatív ionokat bocsát ki a levegő kimeneten keresztül.


A TARÁLY ŰRÍTÉSE

1. Ha a tartály tele van a "FULL" LED lámpa világít és a gép leáll
2. Működés közben ne távolítsa el a tartályt.
3. A tartályt az ábrán látható módon tudja kiüríteni
4. Ha a tartály nincs jól visszahelyezve a "FULL" LED lámpa továbbra is világít




A kondenzvíz 12 mm-es csővel is elvezethető

1. A csövet a megfelelő helyre kell csatlakoztatni (lásd. ábra) és a csatornába kell bekötni
2. Fontos, hogy a cső ne sérüljön és ne törjön meg.



A gép tisztántartása


1. A gépet kapcsolja ki, várja meg míg a ventiláció leáll és áramtalanítson.
2. A gépet tiszta, puha eszközzel törölje le.
3. Ne használjon vizes eszközt a tisztításhoz.



A szűrő tisztítása

Ha a szűrő beporosodik, a gép működési hatásfoka csökkenhet. A szűrőt 2 hetente ellenőrizze.

1. A szűrő tisztításához a gép kikapcsolása után vegye ki a szűrőt a gépből
2. Tisztítsa le a nano-ezüst szűrőt háztartási porszívóval (ne helyezze csap alá)
3. Tisztítás után helyezze vissza a szűrőt a gépbe.



SPECIFICATIONS

Típus: ECO-DD122 MK4

Működési hőmérséklet: 1°C - 40°C

Párátlanítási mennyiség: 7 liter / nap (20°C / 60%RH)

Víztartály kapacitása: 2 Liter

Felvett teljesítmény: 620W

Feszültség: 220-240V ~ 50Hz

Nettó súly: 6 Kg

Bruttó súly: 7 Kg

Termék mérete: 47.5(ma) x 29(szé) x 17.5(mé) cm

A termékre 1 év garancia vonatkozik

Garanciával kapcsolatos információk

A gyártó / márkaképviselő a gépre 1 év garanciát vállal (a termék megvásárlásától számítva).

A termék garanciája akkor érvényes, ha a gép a használati utasításban leírtak szerint kerül üzemeltetésre.

A termék a következő minősítéseknek felel meg: EC Directives 2006/95/EC és 2004/108/EC.